



## Prérequis :



- SONY BRAVIA avec Android TV 10 (BRAVIA VH1/BRAVIA 4K VH2).
- Voici une procédure spécifique pour installer Media4display sur un écran SONY BRAVIA Android TV.
- Il existe également un fichier d'installation spécifique pour ces écrans, il s'agit d'un paquet PKG réalisé par SONY.
- Il n'est pas possible d'utiliser la méthode d'installation standard avec les fichiers APK de Media4display.

Vous pouvez obtenir le fichier d'installation PKG en contactant [support@telelogos.com](mailto:support@telelogos.com) ou [presales@telelogos.com](mailto:presales@telelogos.com).

- Copiez le paquet d'installation (.pkg) dans le dossier racine d'une clé USB.
  - Insérez la clé USB dans l'écran Sony.
  - Allumez l'écran pour la première fois ou réinitialisez-le aux paramètres d'usine s'il a déjà été utilisé.
  - Le paquet d'installation sera détecté et vous pourrez commencer l'installation.
- 
- Autoriser le privilège **NodeRuntimePrivilege** pour accéder aux photos, aux médias et aux fichiers de votre appareil.





- Sélectionnez "Installer" pour lancer le processus d'installation.
- Accepter les termes et conditions du programme d'installation du logiciel BRAVIA.




- Sélectionner “Installer” pour lancer l’installation de MediaContact.



- Sélectionner “Installer” pour lancer l’installation de Media4Display.




- Sélectionner "Installer" pour lancer l'installation de ClydDPC.



- Activer ClydDPC en tant qu'application d'administration.



- Retirez la clé USB et sélectionnez OK.
- Laissez l'écran redémarrer.






- Cliquez sur "Sélectionner" et autorisez MediaContact.



- Poursuivez le processus d'installation du SONY BRAVIA (Wi-Fi-Ehernet).



- Sauter la configuration du compte google.




- Terminer l'installation.








- Dans le menu principal, allez dans les paramètres.
- Aller dans Applications.



- Sélectionner Voir toutes les applications.
- Sélectionner Media4Display.




- Ouvrir Media4Display
- Cliquez sur "Sélectionner".





- Autoriser Media4Display à s'afficher au-dessus des autres applications.






- Autoriser Media4Display à accéder aux photos, médias et fichiers de votre appareil.



- Configurez l'identifiant du player, l'identifiant de l'organisation et la connexion.
- Sélectionnez INITIALIZE (en haut à droite).



- Autoriser toutes les permissions pour Media4Display.
- Autoriser MediaContact à modifier les paramètres du système.
- Sélectionnez les permissions MediaContact.
- Réinitialiser MediaContact.





- Sélectionner le type d'écran.
- Cliquez SYNCHRONIZE (en haut à droite).
- Attendez la fin du processus de synchronisation.
- Media4Display démarre automatiquement.

